



Le WOW Lab présente

# L'EXPÉRIENCE

Bouillon de bulles

## Préparation

Les articles suivants seront nécessaires à la préparation de cette activité :

par équipe :

- pichet d'eau
- tasse à mesurer
- verre en plastique transparent
- huile végétale
- cuillère à soupe
- sel

### Étape 1

Disposer tout le matériel énuméré ci-dessus sur une table.

### Étape 2

Il est possible de demander aux élèves de verser des volumes d'eau et d'huile précis. Pour déterminer le volume d'eau nécessaire, utiliser la tasse à mesurer pour remplir aux trois quarts le verre de plastique. Utiliser la cuillère à soupe pour mesurer la quantité d'huile requise pour former une couche d'huile d'environ 1 cm d'épaisseur. Noter le nombre de tasses et de cuillères à soupe nécessaires et indiquer aux élèves la quantité d'eau et d'huile qu'ils devront mesurer puis verser (par exemple, 3 tasses d'eau et 7 cuillères à soupe d'huile).